

MATRIX

www.sozuz-m.ru



ШЕНИЛЛ

Состав ткани
ПОЛИЭСТЕР - 100%

Ширина ткани
142 см

Плотность ткани | вес 1 м²
403 г/м²

Устойчивость к истиранию
>60 000 ЦИКЛОВ

Страна-производитель
КИТАЙ



профессиональная химчистка



беречь от прямых лучей



сухая чистка



не ближе 40-60 см от источника тепла



не использовать отбеливатель



не использовать абразивные средства



не гладить



отпаривать при низкой температуре



не стирать

УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН

Для поддержания чистоты изделия и устранения пыли регулярно используйте пылесос с мягкой насадкой или щётку с мягким ворсом. Пятна различного происхождения удаляются следующим образом:

КОФЕ | ЧАЙ – пролитую жидкость сразу же убрать, промокнув полотенцем или бумажными салфетками. На пятно нанести мыльный раствор, оставить на 5-10 минут, потом легкими движениями влажной салфеткой из микрофибры убрать загрязнение. Движения нужно совершать в одну сторону, чтобы равномерно почистить обивку и не оставлять разводов.

ШОКОЛАД | ЙОГУРТ – частицы загрязнения собрать ложкой или удалить мягкой щёткой, затем протереть салфеткой из микрофибры, смоченной в мыльном растворе.

ЖИРНЫЕ ПЯТНА – загрязнение присыпать крупной солью/содой или крахмалом. Подождать некоторое время, удалить частицы соли и почистить пятно спиртовым раствором или салфеткой, смоченной в средстве для мытья посуды.

После любой влажной чистки ткани необходимо хорошо просушить обивку. Создают приток свежего воздуха, влажные места промокают бумажными или тканевыми полотенцами. При сложных случаях загрязнения рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

ВНИМАНИЕ!

В случае замены производителем мебели лицевой стороны ткани на оборотную поставщик мебельной ткани ответственности не несёт

